



+48 515 592 713



www.brastech.pl




kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

Wysokość siedziska:

Dźwignia **1** pod siedziskiem z prawej strony.



Aby podnieść:


Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.



Aby obniżyć:

Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.



Głębokość siedziska:

Dźwignia **2** pod siedziskiem z lewej strony.



Aby zwiększyć głębokość:


Podnieś dźwignię i przesuń uda do przodu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.



Aby zmniejszyć głębokość:

Podnieś dźwignię i przesuń uda do tyłu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.

We właściwej pozycji będziesz miał prześwit na około 5-6 cm pomiędzy tyłem kolan a krawędzią siedziska.



Regulacja podłokietników:

Regulacja szerokości, głębokości i kąta. **3**

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Aby zmienić kąt:

Chwyć podłokietnik i przestaw kąt w lewo bądź prawo. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.




Aby zmienić szerokość:

Chwyć podłokietnik i przesuń w lewo lub prawo. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.



Aby zmienić głębokość:

Chwyć podłokietnik i przesuń do przodu lub tyłu. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.



Wysokość podłokietników:

Przycisk pod podłokietnikiem. **4**





Aby podnieść:

Wciśnij przycisk, pociągnij do góry podłokietnik i podnieś do żądanego poziomu. Podłokietnik zablokuje się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu przycisku.



Aby obniżyć:

Wciśnij przycisk, opuść na dół podłokietnik i opuść do żądanego poziomu. Podłokietnik zablokuje się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu przycisku.



Regulacja siły przechyłu:

Pokrętło **5** pod siedziskiem z prawej strony.




Aby zwiększyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło do przodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Aby zmniejszyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło do tyłu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ustaw napięcie pochyleń, aby kontrolować opór odczuwany podczas odchylania się do tyłu.



Wysokość wsparcia lędźwiowego:


Suwaki **6** po bokach oparcia.

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w kartce produktu.




Aby podnieść / opuścić wsparcie lędźwiowe:

Chwyć suwaki w dłonie i ustaw wybraną pozycję regulacji odcinka lędźwiowego.



Blokada przechyłu:

Tylna zapadka przy korbie **7** pod siedziskiem z prawej strony.



Aby odblokować:

Pociągnij tylną łopatkę do góry pod siedziskiem z prawej strony.


Blokada przechyłu zostanie zwolniona.



Aby zablokować:


Naciśnij tylną łopatkę do dołu pod siedziskiem z prawej strony.

Blokada przechyłu zostanie zablokowana w jednej z 5 pozycji.



Głębokość wsparcia lędźwiowego:

Pokrętło **8** z prawej strony oparcia.



Aby zwiększyć / zmniejszyć siłę docisku:

Chwyć pokrętło i obracaj regulator ustawiając optymalne wsparcie docisku oparcia.

Regulacja odbywa się za pomocą pokrętła.

